



CÔNG TY CP FASTER VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 12, Ngách 1 Ngõ 111, Nguyễn Xiển, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3858 1919 - Hotline: 094 876 8998

Website: www.faster-lock.vn

Email: cskh@faster-lock.vn



HDSD FS 008

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA THÔNG MINH FACE – FS008FD3D

1. CÀI ĐẶT ADMIN:

- Bấm * # 123456 # ⇒ Nhập mật khẩu Admin 2 lần: 6 số kết thúc bấm #.

2. CÀI ĐẶT MẬT KHẨU, VÂN TAY, THẺ TỪ ADMIN/ USER

□ Bấm * # nhập mật khẩu admin # (1 lần)

□ Chọn **1. Local setting**

□ Chọn 1. Add User ⇒ Chọn 4. Add admin: Thêm quản trị

⇒ Chọn 1. Add user: Thêm người dùng

Sau đó, với từng tùy chọn: Pass, vân tay, thẻ từ, Face

+Face: mắt nhìn thẳng vào camera, đầu quay sang trái sang phải, cúi xuống và ngẩng lên từ từ để khóa nhận diện hết khuôn mặt.

+Pass : Nhập mật khẩu 6 số mới # (nhập 2 lần)

+Vân tay: Nhập vân tay 4 lần.

+Quét thẻ từ vào: Lần lượt 2 thẻ cùng lúc ⇒ Kết thúc bấm # □ **Cài đặt thành công**

2.XÓA NGƯỜI DÙNG:

□ Bấm * # nhập mật khẩu **admin** # ⇒ **1. Local setting** ⇒ **2. Delete User** ⇒ Nhập ID người dùng cần xóa.

3. CÀI ĐẶT NGÀY GIỜ:

□ Bấm * # nhập mật khẩu **admin** #

□ Chọn **1. Local setting**

□ Chọn **3. Option** ⇒ **4. More Setting** ⇒ **1. Time Setting** □ Nhập năm/tháng/ngày/giờ/phút

4. BẬT/TẮT CHẾ ĐỘ AUTO LOCK (Khoá tự động 3 chốt)

□ Bấm * # nhập mật khẩu **admin** #

□ Chọn **3. Install** ⇒ **4. Auto Lock** ⇒ Chọn **1. Enable (Bật)** hoặc **Disable (Tắt)**

5. CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ AUTO LOCK (Khoá tự động):

□ Bấm * # nhập mật khẩu **admin** #

□ Chọn **1.Local setting**

□ Chọn **3. Option** ⇒ **1. Func Setting** ⇒ **3.Destance** : Bấm “3” liên tục để tăng/giảm thời gian auto lock (3 chốt an toàn)

** Chú ý: nếu bấm “3” liên tục về 0 -> tắt chế độ Auto lock*

6. CÀI ĐẶT BÁO ĐỘNG:

□ Bấm * # nhập mật khẩu **admin** #

□ Chọn **1.Local setting**

□ Chọn **3. Option** ⇒ **1. Func Setting** ⇒ **2. Dis/Ena Alarm** (tắt/mở báo động)

7. CÀI ĐẶT BẢO MẬT 2 LỚP:

Bảo mật 2 lớp: muốn mở cửa phải dùng 2 lớp mở cửa. VD: mật khẩu + vân tay, vân tay + thẻ từ ...

□ Bấm * # nhập mật khẩu **admin** #

□ Chọn **1.Local setting**

□ Chọn **3. Option** ⇒ **1. Func Setting** ⇒ **2. Dis/Ena Dual vrf** (tắt/mở bảo mật 2 lớp)

8. CÀI ĐẶT MỞ CỬA TRÁI/PHẢI:

□ Bấm * # nhập mật khẩu **admin** #

□ Chọn **3.Install** ⇒ **1.Motor** ⇒ Chọn **1.Left** (trái) hoặc **2.Right** (phải).

9. CÀI ĐẶT THỜI GIAN CHỐT ĐƠN (LƯỖI GÀ) MỞ KHÓA:

□ Bấm * # nhập mật khẩu **admin** #

□ Chọn **3.Install** ⇒ **3.Set close Time**

10.CÀI ĐẶT APP USMART GO

***Thao tác trên khóa**

□ Bấm * # nhập mật khẩu **admin** #

⇒ Chọn **2. App setting**: Cài đặt hệ thống

⇒ Chọn **1. Add Module**

***Thao tác trên điện thoại**

Bước 1: Download phần mềm “**USmart Go**” về điện thoại ⇒ Thiết lập các thông tin (Đăng ký bằng số điện thoại hoặc Gmail, tạo mật khẩu, tên người dùng...)

□ ***Lưu ý:** Bật định vị điện thoại và Bluetooth*

Bước 2: Trên điện thoại mở APP “**USmart Go**”

□ Chọn “**ADD**” □ chọn “**Add Device**” □ chọn “**Connect via Wi-fi hotspot**” □ **Bước**

3:

Vào cài đặt Wifi kết nối với mạng do khóa phát ra : “

ClouldHome-34C34AA08C4...” **Bước 4:**

Quay lại app USmart Go chờ kết nối khóa và app trên điện thoại.

8.RESET KHÓA

Cách 1: Nhấn vào nút bên trong (giữa 2 phím đóng và mở cửa) khoảng 10s

Cách 2: Reset trên khóa

□ Bấm * # nhập mật khẩu **admin** #

□ Chọn **1.Local setting**

□ Chọn **3. Option** ⇒ **4. More Setting** ⇒ **3.Reset** ⇒ #

Khi Reset xong, mật khẩu mặc định là : 123456