



CÔNG TY CP FASTER VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 12, Ngách 1 Ngõ 111, Nguyễn Xiển, P.Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Điện thoại: (024) 3858 1919 - Hotline: 094 876 8998

Website: www.faster-lock.vn

Email: cskh@faster-lock.vn



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA ĐẠI SẢNH FS039-24K

1. CÀI ĐẶT MẬT KHẨU ADMIN:

- Bấm * # 123456 # (Mật khẩu mặc định ban đầu)

- ☐ Chọn 1. Admin setting ☐ Chọn 1. Add admin
- ☐ Nhập mật khẩu Admin mới (2 lần): 6 số kết thúc bấm #.

2. CÀI ĐẶT ADMIN: MẬT KHẨU, VÂN TAY, THẺ TỪ (CÀI ĐẶT CÙNG LÚC)

CÀI ĐẶT CHO ADMIN

- ☐ Bấm * # nhập mật khẩu admin # (1 lần)
- ☐ Chọn 1. Admin setting ⇨ Chọn 1. Add admin: Thêm quản trị
- ☐ Nhập mật khẩu 6 số mới # (nhập 2 lần)
- ☐ Nhập vân tay 4 lần.
- ☐ Quét thẻ từ vào: Lần lượt 2 thẻ cùng lúc
- ☐ Kết thúc bấm * ☐ *Cài đặt thành công*

CÀI ĐẶT CHO USER

- ☐ Bấm * # nhập mật khẩu admin # (1 lần)
- ☐ Bấm 2. User setting ⇨ Chọn 1. Add user: Thêm người dùng
- ☐ Nhập mật khẩu 6 số mới # (nhập 2 lần)
- ☐ Nhập vân tay 4 lần.
- ☐ Quét thẻ từ vào: Lần lượt 2 thẻ cùng lúc
- ☐ Kết thúc bấm * ☐ *Cài đặt thành công*

2. XÓA BỚT NGƯỜI DÙNG:

XÓA ADMIN:

- ☐ Bấm * # nhập mật khẩu admin # (1 lần) (hoặc *# vân tay)
- ☐ Chọn 1. Admin setting ⇨ Chọn 3. Delete admin: Xóa quản trị
- ☐ Bấm số Admin cần xóa xong đó ☐ Bấm #

XÓA USER:

- ☐ Bấm * # nhập mật khẩu admin # (1 lần) (hoặc *# vân tay)
- ☐ Chọn 2. User setting ⇨ Chọn 3. Delete user: Xóa người dùng
- ☐ Bấm số User cần xóa xong đó nhập mật khẩu Admin để xóa

3.CÀI ĐẶT NGÀY GIỜ:

- ☐ Bấm *# mật khẩu (hoặc vân tay) admin
- ☐ Chọn 3 “ **System Setting**”
- ☐ Chọn 4 “ **Time Setting**”
- ☐ Nhập năm/tháng/ngày/giờ/phút/giây ☐ Kết thúc Bấm #

4. CÀI ĐẶT NGÔN NGỮ VÀ ÂM THANH

- ☐ Bấm *# mật khẩu (hoặc vân tay) admin
- ☐ Chọn 3 “ **System Setting**”
- ☐ Chọn 3 “ **Voice Setting**”
- ☐ Bấm 1 “ **Sound on**” để bật loa.
- ☐ Bấm 2 “ **Sound off**” để tắt loa.
- ☐ Bấm 4 “ **English**” để chọn tiếng Anh.

5. CÀI ĐẶT BẢO MẬT 2 LỚP

- ☐ Bấm *# mật khẩu (hoặc vân tay) admin
- ☐ Chọn 3 “ **System Setting**”
- ☐ Chọn 2 “ **Double unlock**”
- ☐ Bấm 1 “ **Disable**” để tắt chế độ.
- ☐ Bấm 2 “ **Enable**” để bật chế độ.

6. CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ THÔNG PHÒNG

- ☐ Bấm *# mật khẩu (hoặc vân tay) admin
- ☐ Chọn 3 “ **System Setting**”
- ☐ Chọn 1 “ **Passage mode**”
- ☐ Bấm 1 “ **Disable**” để tắt chế độ.
- ☐ Bấm 2 “ **Enable**” để bật chế độ.

7. CÀI ĐẶT APP TUYA

▣ Cài đặt APP – WiFi:

Bước 1: Download phần mềm “**Tuya Smart**” về điện thoại ⇒ Thiết lập các thông tin (Đăng ký bằng số điện thoại hoặc Gmail, tạo mật khẩu, tên người dùng...)

▣ Lưu ý: Bật wifi điện thoại và Bluetooth

Bước 2: Trên điện thoại mở APP “Tuya Smart”

- ☐ Chọn “Thêm thiết bị” ☐ “Máy ảnh và khóa” ☐ chọn “ Khoá cửa thông minh(Wi-Fi)”
- ☐ chọn “ Wi-Fi 2.4Ghz ” ☐ Nhập mật khẩu WiFi ☐ Bấm “ Tiếp theo “
- ☐ “Xác nhận chỉ báo nhấp nháy xanh” ☐ Chọn “EZ Mode”

▣Cài đặt Trên khóa :

- ☐ Bấm nút reset: (phía sau nắp pin) nắp vân tay phía trước mở ra.
- ☐ Bấm 9#

☐ Chờ khóa và điện thoại kết nối với nhau, đặt tên khóa

8. RESET: (có 2 cách reset)

- Cách 1: Nhấn giữ nút “SET” trong hộp pin 10s ⇨ ***Reset thành công***
 - Cách 2: ☐ Bấm * # nhập mật khẩu admin # (1 lần) (hoặc *# vân tay)
 - ☐ Chọn 1. Admin setting ⇨ Chọn 4. Init System: Reset thiết bị
- ⇨ ***Reset thành công***