



CÔNG TY CP FASTER VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 12, Ngách 1 Ngõ 111, Nguyễn Xiển, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3858 1919 - Hotline: 094 876 8998

Website: www.faster-lock.vn

Email: cskh@faster-lock.vn



HDSD FS30K không APP

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA FSID 30KAC/KBL

1. CÀI ĐẶT ADMIN: MẬT KHẨU, VÂN TAY, THẺ TỪ: (CÀI ĐẶT CÙNG LÚC)

- ☐ Nhấn giữ 10 giây nút Reset (*Nút reset nằm ở phía trong hộp pin*)
- ☐ Bấm * # 123456#
- ☐ Bấm 1 ☐ Bấm 1
- ☐ Nhập mật khẩu mới # (nhập 2 lần).
- ☐ Nhập vân tay 5 lần
- ☐ Quét thẻ từ vào (lưu ý: quét thẻ trên không, ngay vị trí quét thẻ có đánh dấu, không nhấn lên màn hình) ☐ Kết thúc bấm *

2. CÀI ĐẶT NGƯỜI DÙNG: MẬT KHẨU, VÂN TAY, THẺ TỪ: (CÙNG LÚC)

- ☐ Bấm * # nhập mật khẩu admin # (1 lần)
- ☐ Bấm 2 ☐ Bấm 1 (Ad User)
- ☐ Nhập mật khẩu người dùng mới # (nhập 2 lần).
- ☐ Nhập vân tay 5 lần
- ☐ Quét thẻ từ vào vị trí CARD trên khoá
- ☐ Kết thúc bấm *

3. XÓA NGƯỜI DÙNG:

- ☐ Bấm * # mật khẩu **admin** #
- ☐ Bấm 2 ☐ Bấm 2 (Delete user)
- ☐ Bấm số ID (số thứ tự người dùng) #. VD: 001, 002... Kết thúc bấm #.

4. CÁCH CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ XÁC MINH BẢO MẬT 2 LỚP

□ Bấm * # mật khẩu **admin** #

□ Bấm 3 (System)

□ Bấm 2 (Unlock Setting) ⇨ Bấm 1# (single verification – xác minh 1 lần khi mở

khóa). ⇨ Bấm 2# (double verification – xác minh 2 lần khi mở khóa) **5. CÁCH CÀI**

ĐẶT NGÔN NGỮ.

□ Bấm * # mật khẩu **admin** #

□ Bấm 3 (System)

□ Bấm 3 (Language selection)

□ Bấm ⇨ 1 china ⇨ 2 english

6. CÁCH CÀI ĐẶT ÂM LƯỢNG

□ Bấm * # mật khẩu **admin** # □ Bấm 3 (System) □ Bấm 1 (volume regulation)

□ Bấm ⇨ 1 Bật âm lượng

⇨ 2 Tắt âm lượng

7. RESET KHÓA

Cách 1:

□ Nhấn giữ 10 giây nút Reset (*Nút reset nằm ở phía trong hộp pin*)

□ Mặt trước sáng 2 tùy chọn □ # (Reset khóa)

□ * (Thoát – không Reset)

Cách 2:

□ Bấm * # mật khẩu **admin** #

□ Bấm 4 (Restore)

Lưu ý: sau khi Reset mật khẩu mặc định lúc này là : 123456

**** Nhấn # để dùng chuông, bấm sai mật khẩu 5 lần, sẽ bị khóa 180s, có chuông báo động***