



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA THÔNG MINH FACE ID – FS0061 MG

1. CÀI ĐẶT ADMIN:

- Bấm * # 123456 #

☐ Chọn 1. Add User ☐ Chọn 1. Add admin ☐ Bấm #

☐ Nhập mật khẩu Admin mới (2 lần): 6 số kết thúc bấm #.

2. CÀI ĐẶT ADMIN: MẬT KHẨU, VÂN TAY, THẺ TỪ (CÀI ĐẶT CÙNG LÚC)

☐ Bấm * # nhập mật khẩu admin # (1 lần)

☐ Chọn 1. Add User ☐ Chọn 1. Add admin: Thêm quản trị
☐ Chọn 2. Add user: Thêm người dùng

☐ Nhập mật khẩu 6 số mới # (nhập 2 lần)

☐ Nhập vân tay 4 lần.

☐ Quét thẻ từ vào: Lần lượt 2 thẻ cùng lúc ☐ Kết thúc bấm * ☐ *Cài đặt thành công*

3.XÓA NGƯỜI DÙNG:

☐ Bấm * # nhập mật khẩu **admin** #

☐ Chọn 2. Delete User

☐ Chọn 2. Delete by ID

☐ Nhập ID cần xóa ☐ #

4. CÀI ĐẶT NGÀY GIỜ:

☐ Bấm * # nhập mật khẩu **admin** # ☐ Chọn 3. System setting ☐ Chọn 1. Set Datetime

☐ Nhập năm/tháng/ngày/giờ/phút ☐ *Cài đặt thành công*

5.CÀI ĐẶT APP TUYA

☐ *Cài đặt APP – WiFi:*

Bước 1: Download phần mềm “Tuya Smart ” về điện thoại ⇨ Thiết lập các thông tin (Đăng ký bằng số điện thoại hoặc Gmail, tạo mật khẩu, tên người dùng...)

☐ *Lưu ý: Bật wifi điện thoại và Bluetooth*

Bước 2: Thao tác trên khóa

☐ Bấm * # nhập mật khẩu **admin** #

⇨ Chọn 3. **System setting:** Cài đặt hệ thống

⇨ Chọn 3. **Function Set:** Thiết lập chức năng

⇨ Chọn 1. **Net Config.**

Bước 3:

Trên điện thoại mở APP “Tuya Smart ”

☐ Chọn “Thêm thiết bị” ☐ chọn “Máy ảnh và khóa” ☐ chọn “ Khoá cửa thông minh (Wi-Fi) “

☐ chọn “ Wi-Fi 2.4Ghz ” ☐ Nhập mật khẩu WiFi ☐ Bấm “ Tiếp theo “

□ chọn “Xác nhận chỉ báo nhấp nháy”

□ chọn “ **AP Mode**”

□ Trên điện thoại, vào “Cài đặt” -> Chọn mạng wifi do khóa phát ra : “**SmartLife-0EE9**”
. Sau đó, chuyển về Ứng dụng Tuya đang mở sẵn và chờ kết nối.

Khóa có tiếng Bíp -> Kết nối thành công

***** Bấm chuông sẽ nhận thông báo về điện thoại để mở khóa hoặc đàm thoại Video Call**

6. CÀI ĐẶT THỜI GIAN KHÓA TỰ CHÓT (3 CHÓT AN TOÀN):

Thao tác trên khóa

☐ Bấm * # nhập mật khẩu **admin #**

⇒ Chọn **3. System setting:** Cài đặt hệ thống

⇒ Chọn **2. Install Set:** Cài đặt chung

⇒ Chọn **3. Door Set:** Cài đặt cửa

☐ Bấm 3 nhiều lần để chọn [2s -9s] thời gian khóa cửa tự động

7. CÀI ĐẶT MOTOR QUAY TRÁI/PHẢI THEO HƯỚNG CỬA:

Thao tác trên khóa

☐ Bấm * # nhập mật khẩu **admin #**

⇒ Chọn **3. System setting:** Cài đặt hệ thống

⇒ Chọn **2. Install Set:** Cài đặt chung

⇒ Chọn **1. Direction:** Cài đặt hướng quay motor

8. RESET KHÓA

Cách 1: Nhấn vào nút bên trong nắp hộp pin khoảng 10s

Cách 2: ấn giữ 10s đồng thời 2 nút khóa và mở cửa ở mặt trong của khóa.

Cách 3: Reset trên khóa

☒ Bấm *# nhập vân tay hoặc mật khẩu admin#

⇒ Chọn **3. System setting:** Cài đặt hệ thống

⇒ Chọn **4. Restore:** khôi phục cài đặt gốc

⇒ Nhập mật khẩu Admin

⇒ Bấm #

Khi Reset xong, mật khẩu mặc định là : 123456