

**CÔNG TY CP FASTER VIỆT NAM**

Địa chỉ: Số 12, Ngách 1 Ngõ 111, Nguyễn Xiển, P.Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Điện thoại: (024) 3858 1919 - Hotline: 094 876 8998

Website: www.faster-lock.vn

Email: cskh@faster-lock.vn

**HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA THÔNG MINH FACE ID – FS029 24K****1. CÀI ĐẶT ADMIN:**

- Bấm * # mật khẩu admin mới (2 lần): 6 số, kết thúc mỗi lần nhập bấm #

- Nếu muốn nhập vân tay, khuôn mặt, thẻ từ Admin có thể nhập luôn cùng lúc, kết thúc mỗi lần nhập, bấm # . Hoặc theo hướng dẫn phía dưới:

2. CÀI ĐẶT ADMIN:**2.1 CÀI ĐẶT ADMIN: MẬT KHẨU, VÂN TAY, THẺ TỪ (CÀI ĐẶT CÙNG LÚC)**

- ☐ Bấm * # nhập mật khẩu admin # (1 lần)
- ☐ Chọn 1. Admin Setting ⇨ Chọn 1. Add admin
- ☐ Nhập mật khẩu 6 số mới # (nhập 2 lần)
- ☐ Nhập vân tay 4 lần.
- ☐ Quét thẻ từ vào: Lần lượt 2 thẻ cùng lúc ☐ Kết thúc bấm # ☐ *Cài đặt thành công*

2.2 CÀI ĐẶT ADMIN: FACE ID

- ☐ Bấm * # nhập mật khẩu admin # (1 lần)
- ☐ Chọn 1. Admin Setting ⇨ Chọn 1. Add admin
- ☐ Bấm #
- ☐ Nhìn thẳng vào camera của khóa (1 lần) ⇨ Khóa báo thành công, bấm * để thoát ra

3. CÀI ĐẶT USER : Face ID, Vân tay, mã số, thẻ từ

- ☐ Bấm * # nhập mật khẩu admin # (1 lần)
- ☐ Chọn 2. User Setting ⇨ Chọn 1. Add user
- ☐ Phân loại người dùng ☐ Chọn : 1. Family (*Người trong gia đình*) , 2.Nanny (*giúp việc*), 3. Guest (*Khách*), 4. Temp (*Tạm thời*)

Sau đó, bấm # để cài đặt Face ID.

Cài đặt vân tay, mã số, thẻ từ (*trong tự cài đặt Admin*)

4.XÓA NGƯỜI DÙNG:

- ☐ Bấm * # nhập mật khẩu **admin** #
- ☐ Chọn 1. Admin Setting hoặc 2.User Setting
- ☐ Chọn **2.Del Admin/ Del User**

Sau đó:

* Với Admin : có 2 lựa chọn xóa

Chọn 1.Del user by No : xóa theo ID Admin

hoặc 2. Del Other : xóa toàn bộ Admin

* Với User : có 2 lựa chọn xóa

Chọn 1.Del user by No : xóa theo ID User

hoặc 2. Del user By group ☐ Chọn nhóm có User cần xóa ☐ Chọn #

5. CÀI ĐẶT CHỐT CỬA TRÁI/PHẢI:

☐ Bấm 888 #

☐ Bấm * # nhập mật khẩu **admin** #

Chọn 1. Motor Dir để chuyển đổi sang chế độ phù hợp : R (mở phải), L (Mở trái)

6. CÀI ĐẶT NGÀY GIỜ:

☐ Bấm * # nhập mật khẩu **admin** #

☐ Chọn 3. System setting ☐ Chọn 1. Set Date time

☐ Nhập năm/tháng/ngày/giờ/phút ☐ *Cài đặt thành công*

7. CÀI ĐẶT APP TUYA

☐ *Cài đặt APP – WiFi:*

Bước 1: Download phần mềm “Tuya Smart” về điện thoại ⇨ Thiết lập các thông tin (Đăng ký bằng số điện thoại hoặc Gmail, tạo mật khẩu, tên người dùng...)

☐ *Lưu ý: Bật wifi điện thoại và Bluetooth*

Bước 2: Cài đặt:

Thao tác trên điện thoại

mở APP “Tuya Smart”

☐ Chọn “Thêm thiết bị” ☐ chọn “Máy ảnh khóa” ☐ chọn “ Khoá cửa thông minh (Wi-Fi)

☐ chọn “ Wi-Fi 2.4Ghz ” ☐ Nhập mật khẩu WiFi ☐ Bấm “ Tiếp theo “

☐ Bấm “Xác nhận chỉ báo nhấp nháy” ☐ Chọn EZ Mode

Thao tác trên khóa

☐ Bấm * # nhập mật khẩu **admin** #

⇨ Chọn 4. Append Setting

⇨ Chọn 4. Set Wifi

⇨ Chọn 1. Set Network

Thực hiện thao tác theo thứ tự để kết nối khóa và app trên điện thoại

8. CÀI ĐẶT THỜI GIAN KHÓA TỰ CHỐT (3 CHỐT AN TOÀN):

Thao tác trên khóa

☐ Bấm * # nhập mật khẩu **admin** #

⇨ Chọn 3. System setting: Cài đặt hệ thống

⇨ Chọn 3. Lock Time: Cài đặt khóa cửa tự động

⇨ Chọn phím tương ứng theo thời gian mong muốn : tắt/ 10s/20s

9. RESET KHÓA

Cách 1: Nhấn vào nút bên trong nắp hộp pin khoảng 10s

Cách 2: Reset trên khóa

☐ Bấm *# nhập vân tay hoặc mật khẩu admin#

⇨ Chọn 4. Appen setting: Cài đặt hệ thống

⇨ Chọn 1. System Reset

⇨ Bấm #