



CÔNG TY CP FASTER VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 12, Ngách 1 Ngõ 111, Nguyễn Xiển, P.Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Điện thoại: (024) 3858 1919 - Hotline: 094 876 8998

Website: www.faster-lock.vn

Email: cskh@faster-lock.vn



HDSD FS 006 BG

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA THÔNG MINH – FS006

1. CÀI ĐẶT ADMIN:

- Bấm * # 123456 # ⇨ Nhập mật khẩu Admin 2 lần: 6 số kết thúc bấm #.

2. CÀI ĐẶT ADMIN/ USER : MẬT KHẨU, VÂN TAY, THẺ TỪ

☐ Bấm * # nhập mật khẩu admin # (1 lần)

☐ Chọn **1.Local setting**

☐ Chọn 1. Add User

⇨ Chọn 4. Add admin: Thêm quản trị

⇨ Chọn 1. Add user: Thêm người dùng

Sau đó, với từng tùy chọn: Finger (vân tay), Password (Mật khẩu), Card (thẻ từ)

+Vân tay: Nhập vân tay 4 lần.

+Password : Nhập mật khẩu 6 số mới # (nhập 2 lần)

+ Card : Quét thẻ từ vào: Lần lượt 2 thẻ cùng lúc ⇨ Kết thúc bấm # ☐ **Cài đặt thành công**

2.XÓA NGƯỜI DÙNG:

☐ Bấm * # nhập mật khẩu admin # ⇨ **1.Local setting** ⇨ **2.Delete User** ⇨ Nhập ID người dùng cần xóa.

3. CÀI ĐẶT NGÀY GIỜ:

☐ Bấm * # nhập mật khẩu admin #

☐ Chọn **1.Local setting**

☐ Chọn **3. Option**

⇨ **4. More Setting**

⇨ **1.Time Setting**

☐ Nhập năm/tháng/ngày/giờ/phút, kết thúc mỗi thông tin nhập **bấm #**

4. BẬT/TẮT CHẾ ĐỘ AUTO LOCK (Khoá tự động 3 chốt)

- ☐ Bấm * # nhập mật khẩu **admin** #
- ☐ Chọn **3.Install** ⇨ **4.Auto Lock** ⇨ Chọn **1.Enable (Bật)** hoặc **Disable (Tắt)**

5. CÀI ĐẶT BẢO MẬT 2 LỚP:

Bảo mật 2 lớp: muốn mở cửa phải dùng 2 lớp mở cửa. VD: mật khẩu + vân tay, vân tay + thẻ từ ...

- ☐ Bấm * # nhập mật khẩu **admin** #
- ☐ Chọn **1.Local setting**
- ☐ Chọn **3. Option** ⇨ **1. Func Setting** ⇨ **2. Dis/Ena Dual vrf (tắt/mở bảo mật 2 lớp)**

8. CÀI ĐẶT MỞ CỬA TRÁI/PHẢI:

- ☐ Bấm * # nhập mật khẩu **admin** #
- ☐ Chọn **3.Install** ⇨ **1.Motor** ⇨ Chọn **1.Left (trái)** hoặc **2.Right (phải)**.

9. CÀI ĐẶT THỜI GIAN CHÓT ĐƠN (LƯỠI GÀ) MỞ KHÓA:

- ☐ Bấm * # nhập mật khẩu **admin** #
- ☐ Chọn **3.Install** ⇨ **3.Set close Time**

10.CÀI ĐẶT APP USMART GO

***Thao tác trên khóa**

- ☐ Bấm * # nhập mật khẩu **admin** #
 - ⇨ Chọn **2. App setting:** Cài đặt hệ thống
 - ⇨ Chọn **1. Add Module**

***Thao tác trên điện thoại**

Bước 1: Download phần mềm “**USmart Go**” về điện thoại ⇨ Thiết lập các thông tin (Đăng ký bằng số điện thoại hoặc Gmail, tạo mật khẩu, tên người dùng...)

☐ *Lưu ý: **Bật định vị điện thoại, wifi và Bluetooth***

Bước 2: Trên điện thoại mở APP “USmart Go”

☐ Chọn “**ADD**” ☐ chọn “**Add Device**” ☐ chọn “**Connect via Wi-fi hotspot**”

Bước 3:

Vào cài đặt Wifi kết nối với mạng do khóa phát ra : “
ClouldHome-34C34AA08C4...”

Bước 4:

Quay lại app USmart Go chờ kết nối khóa và app trên điện thoại.

8.RESET KHÓA

Cách 1: Nhấn vào nút bên trong (giữa 2 phím đóng và mở cửa) khoảng 10s

Cách 2: Reset trên khóa

☐ Bấm * # nhập mật khẩu **admin** #

☐ Chọn **1.Local setting**

☐ Chọn **3. Option** ⇨ **4. More Setting** ⇨ **3.Reset** ⇨ #

Khi Reset xong, mật khẩu mặc định là : 123456